



HEJ, DA BIN ICH!

Deine Bestellung aus dem Limmaland

Allgemeine Hinweise zum Bekleben der Folien

KLEBEFLÄCHEN VORBEREITEN

Möbelfolie: Deine IKEA Möbel sollten vor dem Bekleben sauber, staub- und fettfrei sein. Reinige daher alle zu beklebenden Möbelflächen gründlich und trockne sie anschließend mit einem Tuch ab.

Wandfolie: Die zu beklebende Wand muss bei Neuanstrichen mindestens 3 Wochen ausgetrocknet bzw. ausgehärtet sein. Unsere Wandfolien sind nicht geeignet für Latexfarben, silikonisierte oder mit Teflon beschichtete Untergründe.

TRÄGERFOLIE ABLÖSEN

Kleine Teile kannst du sofort vollständig vom Trägerpapier abziehen. Bei großen Folienteilen ziehe bitte zu Beginn nur einen ca. 10 cm breiten Streifen des Trägerpapiers ab. So kann die große Klebefläche nicht mit einer anderen Klebefläche zusammenkleben und das Anbringen gelingt leichter. Beklebe große Flächen am besten zusammen mit einer zweiten Person.

FOLIE PLATZIEREN

Nun halte die Folie an zwei Ecken fest und klebe sie langsam auf die zu beklebende Fläche. Falls Blasen entstehen oder du dich verklebt hast, kannst du die Folie langsam und vorsichtig in einem 45°-Winkel wieder abziehen und neu positionieren.

Ein Tipp: Unsere Folien sind geringfügig kleiner als die IKEA Möbelfläche, damit an keiner Seite etwas übersteht und die Ausrichtung für dich leichter ist. Bitte beachte dies beim Anlegen.

FOLIE AUFKLEBEN

Das Trägerpapier kannst du nun Stück für Stück weiter abziehen und die Folie aufkleben. Mit der Hand oder einem Tuch kannst du die Folie glatt streichen und Blasen herausdrücken.

VIDEO ANLEITUNG

Wenn du möchtest, kannst du dir das Aufkleben und Ablösen unserer Folien gerne auch in einem Video anschauen. Du findest es unter:

limmaland.com/anbringanleitung

Zusatzinformationen für die IKEA DUKTIG Kinderküche

SPRITZSCHUTZ

Da die IKEA DUKTIG Kinderküche keine Rückwand hat, kannst du die Dekorationsfolie für den Spritzschutz an deine Wand kleben. Alternativ lässt du dir im Baumarkt eine **Spanplatte mit den Maßen 32 x 67,5cm** zuschneiden, die du nach dem Bekleben ganz einfach mit kleinen Nägeln an der Rückseite der Küche befestigen kannst.

SCHRITT 1

Material bereitlegen



SCHRITT 3

Folie aufkleben



SCHRITT 5

Spanplatte bekleben

HINWEISE ZUM ABLÖSEN

Für das Ablösen der Folien haben wir noch folgenden Tipp für dich: Erwärme die Folie mit einem Fön und ziehe diese vorsichtig und langsam in einem 45°-Winkel ab. Bitte beachte, dass wir keine Informationen über den Zustand des Möbelstückes oder deiner Wand haben. Es kann daher nicht ausgeschlossen werden, dass beim Ablösen der Folien Farben, Tapeten, Lacke oder sonstige Untergründe Schaden nehmen.

SCHRITT 2

Folie von Trägerpapier lösen



SCHRITT 4

Löcher für Türgriffe stechen



SCHRITT 6

Spanplatte an Rückwand nageln



SICHERHEITSHINWEISE FÜR WAND- UND SPIELFOLIEN MIT CE-KENNZEICHNUNG

Wichtig - sorgfältig lesen - bitte aufbewahren



ACHTUNG:
ERSTICKUNGSGEFAHR!

ACHTUNG:

- Alle Wand- Spielfolien sind für Kinder ab 3 Jahren und nur für die Benutzung in Innenräumen geeignet. Solltest du die Folie nicht unmittelbar aufkleben, bewahre sie bitte außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Sie darf von Kindern erst benutzt werden, wenn sie verklebt ist.
- Das ausgewählte Möbelstück, das beklebt wird, muss mit Ecken- und/ oder Kantenschutz ausgestattet werden, um Verletzungen zu vermeiden.
- Kinder nutzen Möbel gerne als Kletterhilfe. Um eine Verletzungsgefahr durch Umkippen eines Möbelstückes zu vermeiden, muss dieses an der Wand fest verankert werden.
- Die Folie darf nur auf Möbel mit einer ausreichenden Fläche geklebt werden. Die Folien dürfen nicht über das Möbelstück hinausragen.
- Unsere Spielfolien dürfen ausschließlich unter der Aufsicht von Erwachsenen genutzt werden und sollten vor der Benutzung auf eventuelle Schäden untersucht werden. Das Spielmöbelstück darf NICHT benutzt werden, wenn Teile beschädigt sind.
- Haftet eine Ecke der Folie durch mehrmaliges Abknibbeln nicht mehr, erfüllt das Spielzeug nicht mehr die Sicherheitsanforderungen und muss aus dem Verkehr genommen werden.
- Um die Gefahr ernsthafter Verletzungen zu mindern, muss Kindern deutlich gemacht werden, dass sie sich die Finger an Schubladen klemmen können und dass man nicht auf die Möbelstücke klettern darf.
- Durch Ablösung und Wiederverklebung der Folie auf einer anderen Wand oder einem anderen Möbelstück erfüllt das Spielzeug aufgrund von veränderten Klebeeigenschaften nicht mehr die Sicherheitsanforderungen und muss aus dem Verkehr genommen werden.

HURRA! FREUST DU DICH AUCH SO?



Das ganze Limmaland-Team wünscht dir viel Freude mit deiner Bestellung.

Hast du noch Fragen? Schreib uns an hallo@limmaland.com!

Limmaland GmbH & Co. KG
Marzellenstraße 43a
50668 Köln
Deutschland